

CN-2(E) BNC-P-58U(50Ω)

品番	適合ケーブル	メッキ	取付け方法
CN-2(E)	RG-58U RG-58A/U	ニッケル	ネジロック式①

CN-12-E BNC-P-1.5(50Ω)

品番	適合ケーブル	メッキ	取付け方法
CN-12-E	1.5D-2V	ニッケル	圧着式②

CN-4(E) BNC-P-58U(50Ω)

品番	適合ケーブル	メッキ	取付け方法
CN-4(E)	3D-2V	ニッケル	ネジロック式①

CN-13(E) BNC-P-3(75Ω)

品番	適合ケーブル	メッキ	取付け方法
CN-13(E)	3C-2V	ニッケル	ネジロック式①

CN-7-E BNC-P-1.5(50Ω)

品番	適合ケーブル	メッキ	取付け方法
CN-7-E	1.5D-2V	ニッケル	ネジロック式①

CN-16-E SMA-P-58U

品番	適合ケーブル	メッキ	取付け方法
CN-16-E	RG-58U RG-58A/U	ニッケル	圧着式②

CN-8-E BNC-P-117(50Ω)

品番	適合ケーブル	メッキ	取付け方法
CN-8-E	5D-2V	ニッケル	ネジロック式②

CN-9(E) BNC-P/C(50Ω)

品番	適合ケーブル	メッキ	取付け方法
CN-9(E)	RG-58U・RG-58A/U	ニッケル	圧着式①

CN-10(E) BNC-P/C(75Ω)

品番	適合ケーブル	メッキ	取付け方法
CN-10(E)	3C-2V	ニッケル	圧着式①

CN-11(E) BNC-P/C(50Ω)

品番	適合ケーブル	メッキ	取付け方法
CN-11(E)	3D-2V	ニッケル	圧着式①

BNC圧着式 加工方法

圧着式①

圧着or半田

編組線をシェルローレット部に被せながら挿入(その際コンタクトピンもシェル内部にしっかり押し込む)

先端まで押し込み専用工具でカシメる

圧着式②

芯線に挿入し圧着or半田

スリーブ

BNCネジロック式 加工

ネジロック式①

編組線を折り返す

圧着or半田

工具で締付ける

ネジロック式②

編組線を出し半田

芯線を半田

BNC JSACK & ADAPTORS

*RoHS表記は型番で色分け

RoHS2 対応品

RoHS 対応品



<p>CN-21(E) BNC-R</p>	<p>CN-222-E BNC・P-FJ</p>						
<p>CN-22(E) BNC-BR</p>	<p>CN-223-E BNC・J -RCA・P</p>						
<p>CN-24(E) BNC-BR</p>	<p>CN-224-E BNC・P-RCA・J</p>						
<p>CN-25-E BNC-J</p>							
<p>CN-201-E BNC-A-JJ</p>	<p>AD-105(E) / AD-105-5(E) RCA-A-JJ</p> <table border="1" data-bbox="794 1487 1158 1563"> <thead> <tr> <th>品番</th> <th>ジャック部メッキ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AD-105(E)</td> <td>ニッケルメッキ</td> </tr> <tr> <td>AD-105-5(E)</td> <td>金メッキ</td> </tr> </tbody> </table>	品番	ジャック部メッキ	AD-105(E)	ニッケルメッキ	AD-105-5(E)	金メッキ
品番	ジャック部メッキ						
AD-105(E)	ニッケルメッキ						
AD-105-5(E)	金メッキ						
<p>CN-203-E BNC-TA-JPJ</p>							
<p>CN-221-E F-A-PJ</p>							